

Serie XC50 e XC55 Display a matrice di LED con interfac

Display a matrice di LED con interfaccia Ethernet Funzione WLAN supplementare Istruzioni per l'uso

1 Contatti

www.siebert-group.com

GERMANIA

Siebert Industrieelektronik GmbH Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn Postfach 11 30, D-66565 Eppelborn Telefono +49 (0)6806 980-0, Fax +49 (0)6806 980-999 Email info.de@siebert-group.com

FRANCIA

Siebert France Sarl 4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines BP 90 334, F-57203 Sarreguemines Cédex Telefono +33 (0)3 87 98 63 68, Fax +33 (0)3 87 98 63 94 Email info.fr@siebert-group.com

ITALIA

Siebert Italia Srl Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ) Telefono +39 (0)471 053753, Fax +39 (0)471 053754 Email info.it@siebert-group.com

PAESI BASSI

Siebert Nederland B.V. Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen Telefono +31 (0)591-633444, Fax +31 (0)591-633125 Email info.nl@siebert-group.com

AUSTRIA

Siebert Österreich GmbH Simmeringer Hauptstrasse 24, A-1110 Wien Telefono +43 (0)1 890 63 86-0, Fax +43 (0)1 890 63 86-99 Email info.at@siebert-group.com

SVIZZERA

Siebert AG Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen Telefono +41 (0)62 922 18 70, Fax +41 (0)62 922 33 37 Email info.ch@siebert-group.com

siebert

2 Avvertenza legale

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Le presenti istruzioni per l'uso sono state realizzate con la massima attenzione. Tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali errori. Rettifiche, proposte di miglioramento, critiche e suggerimenti sono sempre ben accetti. Si prega di scrivere a: redaktion@siebert-group.com

Siebert[®], LRD[®] e XC-Board[®] sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Qualora nella presente documentazione vengano menzionati altri nomi di prodotti o ragioni sociali, potrebbe trattarsi di marchi o nomi commerciali appartenenti ai relativi proprietari.

Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche tecniche e di consegna. Tutti i diritti riservati, inclusi i diritti di traduzione. È vietata la riproduzione del presente documento o di parti di esso in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altri tipi di sistemi) senza la nostra autorizzazione scritta. Ne sono altresì vietate l'elaborazione, la riproduzione o la diffusione mediante uso di sistemi elettronici.

Indice

1	Contatti	2
2	Avvertenza legale	3
3	Descrizione funzionale	5
	Antenna WLAN	5
	Modalità operative WLAN	5
	Trovare il punto di acces del display	5
	Connessione al punto di accesso	7
	Richiamare il sito web del display	7
	Richiamare il sito web tramite l'indirizzo IP	8
	Richiamare il sito web tramite il nome	8
	Richiamare il sito web tramite XCplus Device Search	8
	First Start Wizard	10
	Personalizzare le impostazioni di rete	10
	Wireless settings	10
	Access point settings	11
	Common settings	11

3 Descrizione funzionale

In queste istruzioni è descritta solo la funzione aggiuntiva -W1 per i display XC50-xxx.xxx.xx-W1.

Questa opzione aggiunge ai display la WLAN IEEE 802.11 b/g/n.

Le istruzioni di sicurezza e la descrizione generale dei display XC50/XC55 sono contenute nelle istruzioni per l'uso di XC50/XC55.

Antenna WLAN

I display con l'opzione -W1 dispongono di un'interfaccia WLAN integrata. L'antenna necessaria a tale scopo è montata nell'area superiore del pannello laterale destro.

L'antenna è smontata per il trasporto ed è inclusa nel display.

L'antenna deve essere montata prima della messa in funzione del display. A tal fine, avvitare con cautela l'antenna sulla presa SMA sul lato destro del display.

Attenzione:

È possibile utilizzare solo l'antenna inclusa nella fornitura.

Modalità operative WLAN

I display possono essere utilizzati sia come punti di accesso che come client.

Nella modalità operativa "Punto di accesso", il display imposta una WLAN con il nome "xc-displaynnnn" auf. Il termine "nnnn" è costituito dagli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC del display ed è diverso per ogni display.

È possibile collegarsi direttamente a questa WLAN con il computer portatile e accedere a tutte le funzioni del display tramite le pagine web integrate.

In modalità "Client", il display si collega a una WLAN esistente. A tal fine, i dati di accesso devono essere immessi sul display. A tal fine, collegarsi al display tramite Ethernet o utilizzare la modalità operativa "Punto di accesso".

Trovare il punto di acces del display

Aprire la finestra di dialogo "Mostra reti disponibili".

In Windows, è possibile fare clic sull'icona di rete nella barra di Windows in basso a destra, ad esempio.





A. c-display-5607
A. c-display

Fare clic sull'icona della rete per aprire l'elenco delle reti disponibili.

Qui deve comparire la WLAN del display. Nella schermata precedente, la rete ha il nome di esempio "xc-display-5607".

Nota

Se la rete non appare, verificare se la WLAN è attivata sul portatile.

Connessione al punto di accesso

Cliccare sulla WLAN del display per collegarsi al display.

₽//。	xc-display-5607 Gesichert			
	Automatisch verbinden			
		Verbinden		

Windows tenta ora di stabilire una connessione con il punto di accesso del display.

La password predefinita è: xc-display.

Per motivi di sicurezza, è necessario modificare la password durante la messa in funzione.

Il tentativo di connessione durerà alcuni secondi, poiché Windows vuole stabilire una connessione a Internet. Il tentativo di connessione fallisce perché la WLAN del display non è in grado di stabilire tale connessione. Viene visualizzata l'informazione "No Internet".



In modalità operativa Access Point, sul display è attivo un server DHCP.

Il display si assegna l'indirizzo IP 172.16.1.90 e assegna al portatile un indirizzo IP corrispondente da questa rete. Affinché questo funzioni, il DHCP deve essere attivato sul portatile.

L'indirizzo IP 172.16.1.90 del display è fisso e non può essere modificato.

Richiamare il sito web del display

Una volta stabilita la connessione di rete, il display può essere gestito tramite il sito web. Esistono diversi modi per farlo:

- tramite l'indirizzo IP
- tramite il nome del display
- tramite il programma per PC "XCplus Device Search"

Richiamare il sito web tramite l'indirizzo IP

Inserire l'indirizzo IP 172.16.1.90 nel browser web.

Richiamare il sito web tramite il nome

Alla consegna, il display ha il nome di "xc-display".

Per accedere al sito web, inserire "http://xc-display" nel browser web.

È possibile modificare il nome del display.



Se il recupero tramite il nome "xc-display" non funziona, è possibile che il nome sia già stato modificato.

Richiamare il sito web tramite XCplus Device Search

Per prima cosa scaricare gratuitamente il software "XCplus Device Search" dalla homepage di Siebert: <u>https://www.siebert-group.com/de/product-xc50-downloads.php</u>

Il software è disponibile come file zip, che può essere semplicemente decompresso utilizzando il software appropriato. Di norma, non sono necessari i diritti di amministratore per questa operazione.

Nella directory decompressa si trova il file "XCplusDeviceSearch.exe".



Avviare la ricerca facendo doppio clic su questo file e confermare qualsiasi avviso di sicurezza visualizzato da Windows facendo clic sul pulsante "Esegui".

Datei öffr	nen - Sicherheits	warnung	\times
Es kann Möchte	nicht überprüf n Sie die Datei	t werden, von wem diese Datei erstellt wurde wirklich ausführen?	-
	Name:	eviceSearch-1_01_001\XCplusDeviceSearch.ex	œ
	Тур:	Anwendung	
	Von:	H:\projekte\Siebert-Industry\XCplus\XCplus-S	
		Ausführen Abbrechen]
8	Diese Datei be Iokalen Netzwe können den PC der Speicheror	findet sich an einem Speicherort außerhalb des erks. Dateien von Ihnen unbekannten Speicherort beschädigen. Führen Sie die Datei nur aus, wen t vertrauenswürdig ist. <u>Welches Risiko besteht?</u>	ten n

Appare quindi la finestra di lavoro del programma "Siebert XCplus DeviceSearch". Il display dovrebbe essere trovato dopo poco tempo.

La ricerca copre tutte le reti accessibili dal computer portatile. Se il computer è collegato anche a una rete con display XC50/XC55 via Ethernet, vengono visualizzati anche questi display.

La ricerca utilizza trasmissioni UDP. I display raggiungibili solo tramite router non possono essere trovati per motivi tecnici.



Nell'esempio seguente, solo il display con il nome "xc-display" e l'indirizzo IP 172.16.1.90 viene trovato tramite WLAN:

Siebert X	Cplus Device Search					_		×
XCplus	Device Se	arch				Θ	sieb	ert [®]
50								
Name	IP-Adresse LAN	Subnetzmaske LAN	MAC-Adresse LAN	IP-Adresse WLAN	Subnetzmaske WLAN	MAC-Adresse WLAN	Version	
xc-disp	ilay -	-		- 172.16.1.90	255.255.0.0	34:c9:f0:83:56:07		5.1

Facendo doppio clic sul display desiderato si apre il browser web con l'indirizzo appropriato e si apre la schermata iniziale del display con la finestra di login.

La password di amministrazione alla consegna è: xc-admin.



Se il sito web non funziona, è possibile che il display e il portatile abbiano indirizzi IP di reti diverse. In questo caso, cambiate l'indirizzo IP del portatile o consultate il vostro reparto IT.



First Start Wizard

Quando si accede per la prima volta, appare una finestra di dialogo che chiede di cambiare la password per motivi di sicurezza.

Le password possono essere modificate anche in un secondo momento, se necessario.

Personalizzare le impostazioni di rete

Le impostazioni di rete possono essere modificate nella pagina web Impostazioni / Wireless nelle seguenti sezioni:

- Wireless settings
- Access point settings
- Common settings

Wireless settings

In questa voce sono elencate tutte le WLAN trovate dal display.

Wireless settings

SSID	Address	Security	Channel	Signal		
Colore - Colored Color		WPAZ	1	÷	S	^
Dates, Pull	104230303044	WPA2	1	(;	•	
Enter O	TO 40, April 20, Apr	WPA2	1	(;	•	
Siebert	70:4C:A5:60:56:49	WPA2	1	(i .	•	
Sector (1998)	10.00	WPA2	1	(;	•	
1257	101003-007010	WPA2	11	(;	•	
Webban company	10102-0010-0010-0	Open	6	(;	3	
		WPA2	6			\sim



Facendo clic sul simbolo di connessione nella colonna di destra della tabella, il display può collegarsi alla WLAN corrispondente come client.

Nell'esempio precedente, si tratta della rete con il nome "Siebert".

In casi particolari, è possibile utilizzare il pulsante "Configurazione manuale" per definire liberamente tutte le voci rilevanti.



Access point settings

Le impostazioni del punto di accesso sono riassunte in questo punto.

Access point settings

Access point enabled	ON
SSID	xc-display-5607
Password	•••••
	Show password

Common settings

In questa voce è possibile modificare il nome della rete del display.

Può essere utilizzato per accedere al sito web a determinate condizioni.

Questo nome viene visualizzato in alto a sinistra del sito.



Quando si utilizzano display multipli, è possibile riconoscere a colpo d'occhio a quale pubblicità appartiene la pagina web attualmente aperta, assegnandole nomi diversi.

Poiché il nome viene utilizzato anche come nome di rete, la lunghezza e i caratteri consentiti sono limitati. Se viene immesso un nome non valido, viene visualizzato un punto esclamativo rosso e un messaggio quando si passa sopra il campo.

Common settings

Nota

Device name !	xc-display-P4-kjk
	Device name should be between 1 and 15 characters long and cannot contain the following characters: \/ : * ? " < >